Typ	Art.-Nr.	Beschreibung	Kat.-S.
4.6.1 Messing			
4.6.1.1 Durchgangs-Zonenventil mit Stellantrieb			
ZVM 215	4611 2000	Durchgangs-Zonenventil mit 230 V-Antrieb, Innengewinde PN 20, DN 15, Kvs 2,2	4.6.1.1
ZVM 215/24	4611 2010	Durchgangs-Zonenventil mit 24 V-Antrieb, Innengewinde, PN 20, DN 15, Kvs 2,2	4.6.1.1
ZVM 220	4611 2100	Durchgangs-Zonenventil mit 230 V-Antrieb, Innengewinde, PN 20, DN 20, Kvs 2,2	4.6.1.1
ZVM 220/24	4611 2110	Durchgangs-Zonenventil mit 24 V-Antrieb, Innengewinde, PN 20, DN 20, Kvs 2,2	4.6.1.1
ZVM 225	4611 2200	Durchgangs-Zonenventil mit 230 V-Antrieb, Innengewinde, PN 20, DN 25, Kvs 6,9	4.6.1.1
ZVM 225/24	4611 2210	Durchgangs-Zonenventil mit 24 V-Antrieb, Innengewinde, PN 20, DN 25, Kvs 6,9	4.6.1.1
4.6.1.2 Dreiwege-Zonenventile mit Stellantrieb			
ZVM 315	4612 2000	Dreiwege-Zonenventil mit 230 V-Antrieb, Innengewinde, PN 20, DN 15, Kvs 3,4	4.6.1.2
ZVM 315/24	4612 2010	Dreiwege-Zonenventil mit 24 V-Antrieb, Innengewinde, PN 20, DN 15, Kvs 3,4	4.6.1.2
ZVM 320	4612 2100	Dreiwege-Zonenventil mit 230 V-Antrieb, Innengewinde, PN 20, DN 20, Kvs 4,3	4.6.1.2
ZVM 320/24	4612 2110	Dreiwege-Zonenventil mit 24 V-Antrieb, Innengewinde, PN 20, DN 20, Kvs 4,3	4.6.1.2
ZVM 325	4612 2200	Dreiwege-Zonenventil mit 230 V-Antrieb, Innengewinde, PN 20, DN 25, Kvs 6,5	4.6.1.2
ZVM 325/24	4612 2210	Dreiwege-Zonenventil mit 24 V-Antrieb, Innengewinde, PN 20, DN 25, Kvs 6,5	4.6.1.2
4.6.2 Rotguß			
4.6.2.1.1 Durchgangs-Zonenventile			
ZV 210	4621 1900	Durchgangs-Zonenventil, PN 10, DN 10, Kvs 1,25	4.6.2.1
ZV 215	4621 2000	Durchgangs-Zonenventil, PN 10, DN 15, Kvs 1,35	4.6.2.1
ZV 220	4621 2100	Durchgangs-Zonenventil, PN 10, DN 20, Kvs 2,5	4.6.2.1
ZV 225	4621 2200	Durchgangs-Zonenventil, PN 10, DN 25, Kvs 4,2	4.6.2.1
ZV 232	4621 2300	Durchgangs-Zonenventil, PN 10, DN 32, Kvs 5,8	4.6.2.1
4.6.2.1.2 Durchgangs-Zonenventile mit Voreinstellung			
ZV 210/V	4621 1910	Durchgangs-Zonenventil mit Voreinstellung, PN 10, DN 10, Kvs 0,054 ... 0,73	4.6.2.1
ZV 215/V	4621 2010	Durchgangs-Zonenventil mit Voreinstellung, PN 10, DN 15, Kvs 0,054 ... 0,73	4.6.2.1
ZV 220/V	4621 2110	Durchgangs-Zonenventil mit Voreinstellung, PN 10, DN 20, Kvs 0,054 ... 0,73	4.6.2.1
ESZV	4621 0000	Einstellschlüssel für Zonenventile mit Voreinstellung	4.6.2.1
4.6.2.2 Dreiwege-Umschalt-Zonenventile			
ZV 315	4622 3000	Dreiwege-Umschalt-Zonenventil, PN 10, DN 15, Kvs 2,5	4.6.2.2
ZV 320	4622 3100	Dreiwege-Umschalt-Zonenventil, PN 10, DN 20, Kvs 4,2	4.6.2.2
ZV 325	4622 3200	Dreiwege-Umschalt-Zonenventil, PN 10, DN 25, Kvs 7,3	4.6.2.2
4.6.10 Zubehör			
4.6.10.2 Zubehör für Dreiwege-Umschalt-Zonenventile			
ZV3SN15	4601 3000	Schraubnippel R 1/2", 3 Stück, Messing	4.6.2.2
ZV3SN20	4601 3100	Schraubnippel R 3/4", 3 Stück, Messing	4.6.2.2
ZV3SN25	4601 3200	Schraubnippel R 1", 3 Stück, Messing	4.6.2.2